



SCRAPYRO

PER DISEGNARE O SCRIVERE SU MATERIALI MORBIDI, CON DELLE PUNTE SCALDATE DA UN TRASFORMATORE. GLI APPARECCHI SONO VENDUTI CON UN MANICO PORTA-PUNTE E UNA PUNTA UNIVERSALE DA 21.



IL PIROSCIE ELETTRICO VIENE UTILIZZATO CON FACILITÀ PER TAGLIARE A CALDO TUTTE LE PLASTICHE RIGIDE, IN PARTICOLARE IL POLISTIROLO ESPANSO.

Ref.	Descrizione	U.V.
301003	Pirografo - 230 / 240 v. - R 200 reg.	1
301001	Pirografo - 230 / 240 v. - R 300 reg. con 2 uscite	1
301004	Punta curva universale n° 21	1
301005	Punta curva universale n° 22	1
301006	Punta curva universale n° 23	1
301007	Punta curva universale n° 24	1
301008	Punta per piroscultura n° 25	1
301009	Punta per piroscultura n° 26	1
301010	Punta a sfera 1 mm n° B21	1
301011	Punta a sfera 2 mm n° B22	1
301012	Punta a sfera 3 mm n° B23	1
301013	Punta per bruniere n° P20	1
301015	Punta triangolo n° R20	1
301016	Punta semicerchio 4mm n° D24	1
301017	Punta a sfera 4 mm n° B24	1
301018	Punta a cerchio 3 mm n° C23	1
301019	Punta a cerchio 4 mm n° C24	1
301023	Punta a sfera 1 mm n° E23	1
301024	Punta a sfera 1 mm n° E24	1
301025	Punta ovale n° O20	1
301026	Punta ovale n° O24	1
301020	Punta coltello n° T20	1
301021	Punta forca n° F20	1
301022	Punta forca n° F21	1
301028	Manico porta punta per pirografo	1
303610	Piroscie elettrico per apparecchi	1
303650	Tube di fili di ricambio (sottile)	1
303660	Tube di fili di ricambio giallo (medio)	1
303570	Punta S32 per incisioni	1
303671	Sgorbia per incisione - Punta N° 1	1
303672	Sgorbia per incisione - Punta N° 2	1
303673	Sgorbia per incisione - Punta N° 3	1
303674	Sgorbia per incisione - Punta N° 4	1
303675	Sgorbia per incisione - Punta N° 5	1
MOTIF1A	Confezione 6 fustelle, da 1 a 6	1
MOTIF7A	Confezione 6 fustelle, da 7 a 12	1

